

Základní pravidla

platná pro vstup a pobyt osob v Areálu
GO Steel Frýdek Místek a.s.



Stalprodukt

GO Steel Frýdek Místek a.s.

Pravidla bezpečnosti a zdravého návratu

V zájmu osobní bezpečnosti Vás upozorňujeme, že Areál GO Steel Frýdek Místek a.s. (dále jen Areál) patří z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví ke zvláště rizikovým.

Každá osoba vstupující do Areálu je povinna dodržovat interní bezpečnostní předpisy týkající se vstupu/vjezdu a pohybu osob v Areálu, se kterými byla seznámena.

Rizika

- **pádu a uklouznutí** OOPP: pevná vhodná obuv
- **pádu z výšky** OOPP: postroj se zajištěním, žebřík, schůdky
- **pád předmětu** OOPP: ochranná přilba s podbradním páskem
- **naražení** OOPP: ochranná přilba s podbradním páskem
- **hluku** OOPP: chrániče sluchu
- **zasažení očí** OOPP: ochranné brýle (chrání před pevnými částicemi, rozstříkem kapalin)
- **odření, potřísnění** OOPP: pracovní oděv chránící končetiny
- **přimáčknutí** OOPP: pracovní oděv s reflexními pásy nebo výstražná vesta, riziko způsobeno jeřáby a zvedanými břemeny, mechanismy – bagry, buldozery, vysokozdviznými vozíky, silničními a kolejovými vozidly
- **navinutí a vtažení** OOPP: řádně upnutý pracovní oděv, riziko způsobeno rotačními stroji nebo pásovými dopravníky
- **další rizika** úraz elektrickým proudem, popálení, opaření, poleptání, ozáření



Desatero bezpečnosti

- 1 Používám pouze vyznačené komunikační a přístupové trasy (zejména nevstupuji do kolejiště).
- 2 Nevstupuji do nebezpečných a zakázaných prostorů.
- 3 Nevstupuji pod zavěšená břemena.
- 4 Nemanipuluji s ovládacími prvky strojů a technických zařízení.
- 5 Nedotýkám se elektrických kabelů a hadic.
- 6 Neodstraňuji a nepoškozují ochranná zařízení (kryty).
- 7 Dodržuji bezpečnostní značky a barvy.
- 8 Používám osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).
- 9 Nevstupuji na skladovaný materiál a předměty na pracovištích (vratké polohy).
- 10 Dodržuji zákaz kouření v celém Areálu (bráním vzniku požáru).

Zdraví a bezpečnost jsou našimi prioritami. Vaše zdraví je Vaší prioritou.



První pomoc: 155
Hasiči: 150
Policie: 158

Dispečink: 558 48 klapka 2223 nebo 2800
Ostraha: 558 48 klapka 2310

Základní povinnosti vstupující/vjíždějící osoby

- Pořídít při vstupu/vjezdu soupis majetku, který bude z Areálu opět odnášen/odvážen a seznam nechat potvrdit Ostrahou. Umožnit Ostraze kontrolu zavazadel a vozidla.
- Podrobit se na požádání Ostrahy zkoušce na zjištění požití alkoholu nebo jiných návykových látek.
- Dbát příkazů a rozhodnutí pracovníků Ostrahy a vystupovat vůči nim korektně.
- Důsledně dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.
- Dodržovat maximální rychlost 30 km/h v celém Areálu.
- Respektovat absolutní přednost drážní dopravy a v případě parkování v blízkosti kolejiště dodržovat vzdálenost vozidla od osy koleje minimálně 3 m.
- Zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu před jeho opuštěním.
- Každou dopravní nehodu v Areálu hlásit na dispečink.
- Neprodleně, nejpozději však při opuštění Areálu oznámit Ostraze vznik škody na majetku v Areálu nebo na majetku vlastním.

Je zakázáno

- Vstupovat/vjíždět do Areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, požívat resp. aplikovat je kdekoli v Areálu.
- Vstupovat/vjíždět do Areálu se zvířaty, střelnými zbraněmi, alkoholickými nápoji nebo návykovými látkami.
- Návštěvám vstupovat/vjíždět do výrobních hal bez doprovodu odpovědného zaměstnance daného pracoviště.
- Pohybovat se po Areálu na jízdnicích kolech, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
- Fotografovat nebo filmovat v Areálu bez zvláštního povolení.
- Odnášet/odvážet z Areálu majetek bez příslušných dokladů.
- Vstupovat/vjíždět do objektů a hal bez souhlasu odpovědného zaměstnance daného pracoviště nebo bez předepsaných OOPP pro dané pracoviště.
- Vykonávat v Areálu činnosti, které bezprostředně nesouvisí s plněním pracovních úkolů, zdržovat se v Areálu déle, než je nezbytně nutné nebo na místech, která nejsou schválena a určena pro plnění pracovních úkolů.
- Používat mobilní telefon v prostorech označených bezpečnostní značkou (prostor nakládky).

Povinnosti řidiče při nakládce/vykládce

- Respektovat a řídit se pokyny zodpovědného zaměstnance nakládky.
- Nepohybovat se pod zavěšeným břemenem. Minimální vzdálenost mezi osobou a břemenem je rovna vzdálenosti mezi břemenem a podlahou, na které osoba stojí.
- Používat vlastní žebřík nebo jiné vhodné výstupní zařízení při výstupu na ložnou plochu dopravního prostředku, při sestupu z ní a při plachtování.
- Před zahájením couvání použít zvukovou signalizaci klaksonem a mít po dobu couvání zapnuta výstražná směrová světla.
- Mít v provozních halách vypnutý motor kromě nezbytného jíždění a vyjíždění.
- Neodstraňovat z ložné plochy a z plachty zbytky materiálu, sněhu, smetí apod.
- Po vjetí vozidla k nakládce/vykládce zajistit vozidlo tak, aby bylo zajištěno proti samovolnému pohybu (zabrzděno, zaklínování zadního kola z obou stran, vytaženy klíčky zapalování apod.)
- Nezdržovat se při nakládce na ložné ploše vozidla.
- Zapínání a odepínání jeřábových závěsných prostředků provádí pouze nakládač.
- Po ukončení nakládky, zajišťovat (zavírat) zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu (plachty, dveře, řetězy, lana a další).

V Areálu je prováděna kontrola dodržování uvedených základních pravidel. Jejich nedodržení může mít za následek uplatnění smluvní pokuty a/nebo neumožnění dalšího vstupu/vjezdu do Areálu.